



**FICHA TÉCNICA
KIT DE ADHERENCIA DE
PINTURA
MODELO: BLUE-BM**



(81) 8315 5764



ventas@bluemetric.mx

KIT DE ADHERENCIA DE PINTURA NAVAJAS DE 1, 1.5, 2 Y 3 MM DE SEPARACION

Modelos disponibles y especificaciones:

Modelo Distancia entre dientes de la navaja

Cantidad de Dientes Espesor de Recubrimiento

BM8601 1.0 mm de separación 12 Espesor < 60 micras

BM8602 1.5 mm de separación 11 Espesores de 60-120 micras

BM8603 2.0 mm de separación 6 Espesor > 120 micras

BM8604 3.0 mm de separación 6 Espesores > 180 micras

KIT DE ADHERENCIA BM DE PINTURA

CARACTERÍSTICAS:

Este kit se utiliza para la medición de adherencia sobre superficies metálicas. Para evaluar la adherencia en una pintura se utiliza este método práctico, simple y muy efectivo.

Cualquiera de los kits de prueba de adherencia BM le ofrece los elementos necesarios para llevar a cabo ensayos de adhesión en conformidad con la norma ASTM D-3359.

MODO DE USO:

1º Usando el rallador tipo navaja se hacen dos cortes rectos, primero uno horizontal y seguido de un segundo corte perpendicular al primero.

2º Después se toma una cinta (La cinta Permacel), se adhiere sobre el área rayada y se quita lo cual provoca un desprendimiento en la pintura.

3º El área afectada se limpia con un cepillo y se examina con una lupa para así clasificar el nivel de adherencia según el porcentaje de desprendimiento.



Modelo Distancia entre dientes de la navaja

Cantidad de Dientes Espesor de Recubrimiento

BM8601 1.0 mm de separación 12 Espesor < 60 micras

BM8602 1.5 mm de separación 11 Espesores de 60-120 micras

BM8603 2.0 mm de separación 6 Espesor > 120 micras

BM8604 3.0 mm de separación 6 Espesores > 180 micras

PRECISIÓN Y TENDENCIA:

Utilice los siguientes criterios para juzgar la aceptabilidad de sus resultados.

Repetibilidad: Si la adhesión es uniforme sobre la superficie que se está probando, los resultados obtenidos para dos

Mediciones por el mismo operador no deben diferir en más de una categoría de calificación.

Reproducibilidad: Los resultados de las pruebas obtenidos por diferentes operadores (cada uno la media de dos mediciones) no deben diferir en más de dos categorías de evaluación.

INCLUYE:

Cuchilla de 1.5mm (1 pieza)

Un porta cuchillas/mango

Una llave hexagonal para cambiar las cuchillas

Un tornillo de sujeción

Un cepillo pequeño para limpiar

Una lupa iluminada

Rollo de cinta de prueba



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n.º 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia,
Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México. | Email:
ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764